


ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

-  Кнопка питания
-  Кнопка выбора режима: для выбора источника сигнала, источники сигнала включают: USB, SD, MMC, BT, FM и AUX.
-  Кнопка отключения звука
-  Кнопка воспроизведения / паузы: пауза или начало воспроизведения. В FM режим вещания, используется для поиска вещательные станции автоматически и сохраняет их.
-  Предыдущая кнопка: используется для переключения песен или радиостанций назад
-  Следующая кнопка: используется для переключения песен или радиостанций вперед
-  Кнопка эквалайзера: выбор предустановленных настроек звучания
-  Кнопка громкости -: используется для уменьшения громкости.
-  Кнопка громкости +: используется для увеличения громкости.
-  Кнопка REPEAT: функция повтора воспроизведения для одной или всех песен.
-  Кнопка USB / SD: используется для переключения между USB-накопителем или SD-картой.
-  Цифровые клавиши: прямой выбор песен или радиостанций, когда число больше 9, вы можете использовать комбинацию более 2 цифр для выбора.



TWS СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ КОЛОНКО В СТЕРЕО СИСТЕМУ БЕЗ ПРОВОДОВ

1. Для работы функции нужны две колонки одной модели.
2. Переведите обе колонки в режим Bluetooth.
3. Нажмите и удерживайте кнопку TWS, чтобы обе колонки включили режим TWS одновременно.
4. Подождите немного, колонки издадут быстрый сигнал, что означает успешное сопряжение.
5. Включите функцию Bluetooth мобильного телефона и подключите одну колонку.
6. Включите музыку на телефоне, и обе колонки будут воспроизводить ее синхронно.

ElTronic



CRAZY
BOX

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ART. 20-27 ART. 20-28

Предупреждение: выключите выключатель питания колонки перед подключением адаптера для зарядки.
Пожалуйста, не подключайте адаптер питания во время работы, иначе можно повредить колонку.

* Благодарим вас за покупку нашей продукции.

* Для достижения максимальной производительности и безопасности, пожалуйста, внимательно прочтите введение перед использованием, а затем правильно настройте продукт.


* Сохраните эту инструкцию для использования в будущем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ

Внимание

1. Не устанавливайте устройство на неустойчивой поверхности, так как оно может упасть, сломаться или нанести травмы людям или домашним животным.
2. Отключите устройство от сети перед чисткой. Не используйте чистящие жидкости или аэрозоли. Используйте только мягкую, влажную ткань.
3. Чтобы избежать возможного повреждения оборудования, пожалуйста, отключайте его от сети во время грозы или когда оно не будет использоваться длительное время.
4. Не вставляйте какие-либо предметы в устройство через вентиляцию. отверстия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару. Не лейте жидкость на динамик.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



- ① Порт подключения проводного микрофона или гитары
- ② Порт подключения USB
- ③ Порт подключения AUX 3.5mm
- ④ Кнопка назад. Переключения музыки или радиостанции назад

- ⑤ Клавиша воспроизведения / паузы: пауза или начало воспроизведения. В FM режим вещания, используется для поиска вещательных станций автоматически и сохраняет их.
- ⑥ Кнопка вперед. Переключения музыки или радиостанции вперед
- ⑦ Кнопка выбора режима воспроизведения USB, SD, MMC, BT, FM и AUX.
- ⑧ Индикатор разряда батареи
- ⑨ Порт подключения зарядного устройства
- ⑩ Индикатор заряда батареи
- ⑪ Управление громкостью
- ⑫ Включение/выключения колонки

BLUETOOTH УПРАВЛЕНИЕ

1. Включите колонку и переключитесь на **режим воспроизведения Bluetooth**
2. Включите Bluetooth на вашем мобильном устройстве и выполните поиск ближайший устройств
3. Выберите из найденного списка название колонки и нажмите на кнопку соединения
4. После успешного сопряжения, колонка подаст звуковой сигнал. После сигнала можно включать музыку на вашем мобильном устройстве и управлять громкостью

TWS СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ КОЛОНОК В СТЕРЕО СИСТЕМУ БЕЗ ПРОВОДОВ

1. Для работы функции нужны две колонки одной модели.
2. Переведите обе колонки в режим Bluetooth.
3. Нажмите и удерживайте кнопку TWS, чтобы обе колонки включили режим TWS. одновременно.
4. Подождите немного, колонки издадут быстрый сигнал, что означает успешное сопряжение.
5. Включите функцию Bluetooth мобильного телефона и подключите одну колонку.
6. Включите музыку на телефоне, и обе колонки будут воспроизводить ее синхронно.